



OXVA



Xlim SQ PRO

USER MANUAL

PRODUCT STRUCTURE



SPECIFICATIONS

Size:	77*54.4*20.4mm
Capacity:	2 ml
Screen:	0.96 inch TFT
Output Voltage:	3.2-4.2V
Battery Type:	Built-in 1200mAh
Charging:	Type-C 5V/2A

JUICE FILLING




TIPS

- After filling the e-juice into a new cartridge, please wait for at least 5-8 minutes before vaping to avoid dryburning
- After filling the juice, please close soon as possible to avoid leaking.

- English-1 -

STRUTTURA DEL PRODOTTO



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Dimensioni:	77*54.4*20.4mm
Capacità pod:	2 ml
Schermo:	TFT da 0,96 pollici
Tensione di uscita:	3.2-4.2V
Capacità della batteria:	1200 mAh
Carica:	tipo c 5V/2A

RIEMPIMENTO LIQUIDO




SUGGERIMENTI

- Dopo aver riempito di liquido la nuova cartuccia, attendi almeno 5-8 minuti prima di svapare per evitare danni alla coil.
- Dopo aver riempito di liquido, chiudi il bocchaglio il prima possibile per evitare perdite.

- Italiano-1 -

PRODUKTÜBERSICHT



PRODUKT SPEZIFIKATIONEN

Größe:	77*54.4*20.4mm
Pod Kapazität:	2 ml
Bildschirm:	0,96 Zoll TFT
Ausgangsspannung:	3.2-4.2V
Batteriekapazität:	1200 mAh
Aufladen:	Typ-C 5V/2A

LIQUID NACHFÜLLEN




TIPPS

- Nachdem Sie das Liquid in einen neuen Pod gefüllt haben, warten Sie bitte mindestens 5-8 Minuten, bevor Sie Siedampfen, um ein Verbrennen zu vermeiden.
- Nach dem Einfüllen des Liquids, schließen Sie bitte den Silikonstopfen so schnell wie möglich, um ein Auslaufen zu vermeiden.

- Deutsch-1 -

제품 구조



제품 상세 사항

크기:	77*54.4*20.4mm
카트리지 용량:	2 ml
화면:	0.96인치 TFT
출력 전압:	3.2-4.2V
배터리 용량:	1200mAh
요금:	Type-C 5V/2A

주스 필링




팁

- e-juice를 새 카트리지에 채운 후, 건조 연소를 방지하기 위해 최소 5-8 분 정도 기다렸다가 vaping하십시오.
- 주스를 채운 후에는 누출을 방지하기 위해 가능한 빨리 마우스 피스를 닫으십시오.

- 한국어-1 -

STRUCTURE DU PRODUIT



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Tamaño:	77*54.4*20.4mm
Capacidad:	2 ml
Pantalla:	TFT de 0,96 pulgadas
Tensión de salida:	3.2-4.2V
Batería:	1200 mAh
Cargar:	Tipo-C 5V/2A

JUS DE REMPLISSAGE



ASTUCES

- Après avoir rempli le jus électronique dans une nouvelle cartouche, veuillez attendre au moins 5-8 minutes avant de vapoter pour éviter de brûler sec.
- Après avoir rempli le jus, veuillez fermer le bouchon en silicone dès que possible pour éviter les fuites.

- Français-1 -

Facebook: @oxva.official Instagram: @oxva.official

www.oxva.com

INSTRUCTIONS

- Turn on/off: Press the fire button over 5 times in 2s to turn it on/off.
- Vaping: While the device is on, press the fire button or draw to vape. The device will stop working when the vaping is longer than 8s due to safety protection.
- Options: Press the button twice within 1.5 seconds to enter the secondary interface. Press the button once to select different options, and long-press the button to confirm the selected option.



- Adjust Output: Press the fire button 3 times in 2s to adjust your prefer wattage.
- Lock/Unlock: Press the fire button 4 times in 2s to lock/unlock the fire button.
- PROMPT MESSAGE
LOCKED: The fire button locked, press 4 times to unlock.
TIME OUT: Vaping over 8s and stop working.
HIGH TEMP: Tempure too high and stop working.
Low Battery: Voltage under 3.2V and stop working
Short Circuit: Heating wire short circuit and stop working
NO POD: Please check the connection between pod and device

ATTENTION

- Please keep away from inflammable and explosive materials to avoid injury.
- Please don't leave the device unattended while charging.



- English-2 -

ISTRUZIONI

- per accenderla bastera cliccare 5 volte il tasto fire in 2s
- per produrre il vapore si dovrà premere il tasto fire , che se il tiro arriva ad 8 s entrerà in funzione la protezione e si fermerà.
- Opzioni: premere due volte il pulsante entro 1,5 secondi per accedere all'interfaccia secondaria. Premere una volta il pulsante per selezionare diverse opzioni e premere a lungo il pulsante per confermare l'opzione selezionata.



- Regola l'uscita: premi il pulsante di fuoco 3 volte in 2 secondi per regolare la tua potenza preferita.
- Blocco/sblocco: premere il pulsante di fuoco 4 volte in 2 secondi per bloccare/sbloccare il pulsante di fuoco.
- MESSAGGIO DI RICHIESTA GESPERRT:
Der Feuerknopf ist gesperrt. Zum Entsperren viermal drücken
AUSZEIT:
Dampfen länger als 8 Sekunden und dann nicht mehr funktionieren
HIGH TEMP: Temperatur zu hoch und funktioniert nicht mehr
Batterie schwach: Spannung unter 3,2 V und funktioniert nicht mehr
Kurzschluss: Heizdraht kurzgeschlossen und funktioniert nicht mehr
KEIN POD: Bitte überprüfen Sie die Verbindung zwischen Pod und Gerät

ATTENTION

- Tenere lontano da materiali infiammabili ed esplosivi per evitare lesioni.
- Non lasciare il dispositivo incustodito durante la fase di ricarica.

- Italiano-2 -

ANLEITUNG

- Einschalten: Drücken Sie die Feuertaste 5 Mal innerhalb von 2 Sekunden, um das Gerät einzuschalten.
- Dampfen: Während das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Feuertaste zum Dampfen. Aus Sicherheitsgründen wird der Betrieb unterbrochen, wenn Ihre Zugdauer 8s überschreitet
- Optionen: Drücken Sie die Taste zweimal innerhalb von 1,5 Sekunden, um die sekundäre Schnittstelle aufzurufen. Drücken Sie die Taste einmal, um verschiedene Optionen auszuwählen, und drücken Sie die Taste lange, um die ausgewählte Option zu bestätigen.



- Leistung anpassen: Drücken Sie den Feuerknopf 3 Mal in 2 Sekunden, um Ihre bevorzugte Wattzahl einzustellen.
- Sperren/Entsperren: Drücken Sie den Feuerknopf 4 Mal in 2 Sekunden, um den Feuerknopf zu sperren/entsperren.
- Sofortige Nachricht GESPERRT:
Der Feuerknopf ist gesperrt. Zum Entsperren viermal drücken
AUSZEIT:
Dampfen länger als 8 Sekunden und dann nicht mehr funktionieren
HIGH TEMP: Temperatur zu hoch und funktioniert nicht mehr
Batterie schwach: Spannung unter 3,2 V und funktioniert nicht mehr
Kurzschluss: Heizdraht kurzgeschlossen und funktioniert nicht mehr
KEIN POD: Bitte überprüfen Sie die Verbindung zwischen Pod und Gerät

ACHTUNG

- Bitte von brennbaren und explosiven Gegenständen fernhalten um Verletzungen zu vermeiden.
- Bitte lassen Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt.

- Deutsch-2 -

운영 가이드

- 켜기/끄기: 점화 키를 빠르게 5번 눌러 켜거나 끄니다.
- 흡연: 장치가 켜져 있을 때 점화 버튼을 눌러 흡연을 시작합니다. 안전 보호를 위해 8초 이상 펌핑하면 장치가 작동을 멈춥니다.
- 옵션: 1.5초 이내에 버튼을 두 번 눌러 보조 인터페이스로 들어갑니다. 다른 옵션을 선택하려면 버튼을 한 번 누르고 선택한 옵션을 확인하려면 버튼을 길게 누릅니다.



- 출력 조정: 2초 이내에 이그니션 버튼을 3번 눌러 출력 전력을 조정합니다.
- 잠금/잠금 해제: 발사 버튼을 2초 동안 4번 누르면 발사 버튼이 잠기거나 잠금 해제됩니다.
- 프롬프트 메시지
잠금: 발사 버튼이 잠겼습니다. 4번 누르면 잠금이 해제됩니다.
시간 초과: 8초 이상 베이핑하고 작동 중지
HIGH TEMP: 온도가 너무 높아 작동이 중지됨
낮은 배터리: 3.2V 미만의 전압 및 작동 중지
단락: 난방 와이어 단락 및 작동 중지
NO POD: 포트와 장치 간의 연결을 확인하십시오.

주목

- 상해를 방지하기 위해 인화성 및 폭발성 물질에서 멀리 보관하십시오.
- 충전 중에 기기를 방지하지 마세요.

- 한국어-2 -

INSTRUCTIONS

- Allumez: Appuyez sur le bouton "fire" 5 fois en 2s pour l'allumer.
- Vaping: Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton d'allumage pour fumer. Il sera forcé d'arrêter de fonctionner si le vapotage dure plus de 8 secondes en raison d'une protection de sécurité.
- Options: Appuyez deux fois sur le bouton en 1,5 seconde pour accéder à l'interface secondaire. Appuyez une fois sur le bouton pour sélectionner différentes options et appuyez longuement sur le bouton pour confirmer l'option sélectionnée.




- Ajustez la sortie : appuyez sur le bouton de tir 3 fois en 2 secondes pour régler votre puissance préférée.
- Verrouiller/déverrouiller : appuyez sur le bouton de tir 4 fois en 2 secondes pour verrouiller/déverrouiller le bouton de tir.
- message d'invite VERROUILLÉ :
Le bouton de tir est verrouillé, appuyez 4 fois pour déverrouiller
TIME OUT : vapoter plus de 8 s et arrêter de travailler
HAUTE TEMP : température trop élevée et arrêt du travail
Batterie faible : tension inférieure à 3,2 V et arrêt de fonctionnement
Court-circuit: court-circuit du fil chauffant et arrêt de travail
PAS DE POD : veuillez vérifier la connexion entre le pod et l'appareil

ATTENTION

- Tenir loin des produits inflammables ou matériaux explosifs pour éviter toutes blessures.
- Veuillez ne pas laisser l'appareil sans surveillance pendant le chargement.

- Français-2 -

STRUKTUR PRODUK



SPESIFIKASI PRODUK

Ukuran:	77*54,4*20,4mm
Kapasitas pod:	2 ml
Layar:	TFT 0,96 inci
Tegangan Keluaran:	3,2-4,2V
Kapasitas baterai: 1	1200 mAh
Mengenakan biaya:	Tipe-C 5V/2A

MENGISI JUS




TIPS

- Setelah mengisi e-juice ke dalam kartrid baru, harap tunggu setidaknya 5-8 menit sebelum vaping untuk menghindari coil gosong.
- Setelah mengisi jus, silakan tutupsealiluk sesegera mungkin untuk menghindari kebocoran.

- Bahasa Indonesia-1 -

STRUKTURA PRODUKTU



SPECYFIKACJE

Rozmiar:	77*54,4*20,4mm
Pojemność:	2 ml
Ekran:	0,96-calowy TFT
Napięcie wyjściowe:	3,2-4,2V
Typ baterii:	wbudowany 1200 mAh
Ładowanie:	typ C 5V/2A

NAPEŁNIANIE SOKIEM




PORADY

- Po napełnieniu e-soku nowym wkładem oczekaj co najmniej 5-8 minut przed wparowaniem, aby uniknąć suchego spalania coil.
- Po napełnieniu soku zamknij tak zbecokaj to możliwe, aby uniknąć wycieku.

- Polski-1 -

СТРУКТУРА ПРОДУКТА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер:	77*54,4*20,4mm
Ёмкость:	2 мл
Экран:	0,96-дюймовый TFT
Напряжение выхода:	3,2-4,2V
Тип батареи:	встроенный 1200 мАч
Зарядка:	Тип-C 5V/2A

ЗАЛИВКА ЖИДКОСТИ




СОВЕТЫ

- После заправки жидкости в новый картридж, пожалуйста, подождите не менее 5-8 минут перед парением, чтобы избежать сгорания картриджа.
- После заливки жидкости, пожалуйста, закройте заправочное отверстие как можно скорее, чтобы избежать утечки жидкости.

- Russian-1 -

هيكل المنتجات



تحديد

الحجم:	77*54,4*20,4mm
السعة:	2 مل
TFT الشاشة:	0,96 بوصة
جهد الإخراج:	3,2-4,2 فولت
نوع البطارية:	المدمج في 1200 مللي أمبير
الشحن:	Type-C 5V / 2A



حشوة العصير


انتباه

يرجى الانتباه عن المواد القابلة للاشتعال والانفجار لتجنب الإصابة.

من فضلك لا تترك الجهاز دون مراقبة أثناء الشحن.

- عربي-1 -

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Tamaño:	77*54,4*20,4mm
Capacidad:	2 ml
Pantalla:	TFT de 0,96 pulgadas
Tensión de salida:	3,2-4,2V
Batería:	1200 mAh
Cargar:	Tipo-C 5V/2A

RELLENO DE E-JUICE



CONSEJOS

- Después de rellenar el e-juice en un nuevo cartucho, por favor, espere al menos 5-8 minutos antes de vapear para evitar la quema en seco.
- Después de llenar el jugo, por favor, cierre el cartucho tan pronto como sea posible para evitar fugas.

- Español-1 -

WARRANTY POLICY

Thank you for purchasing OXVA product. OXVA will provide repair or replacement to the original purchaser under warranty according to the following terms and conditions:

- The warranty covers defects in materials or workmanship, under normal use, for a period of 90 days from the date of purchase. Warrantor provides repair or replacement for all the defective parts.
- This warranty may be disqualified as a result of the following circumstances:
 - The customer does not provide this warranty card and the original receipt of purchase.
 - Merchandise failure or damage is caused by improper use or unauthorized adjustments.
 - Merchandise failure or damage as a result of excessive force or other conducting liquids.
 - Merchandise failure or damage caused by exposure to water or other conducting liquids.
 - Merchandise failure or damage caused by use with non-OXVA brand components or recommended e-liquids.
- This warranty does not cover personal or consumable parts such as coil heads, USB cable, mouthpiece.

For more information please visit our website at www.oxva.com Or email us at support@oxva.com

INSTRUKSI

- Power on: Tekan tombol firing 5 kali dalam 2 detik untuk menyalakannya.
- Vaping: Saat perangkat menyala, tekan tombol api untuk melakukan vape. Ini akan dipaksa untuk berhenti bekerja ketika vaping lebih dari 8 detik satu kali karena perlindungan keselamatan.
- Ops: Tekan tombol dua kali dalam 1,5 detik untuk masuk ke antarmuka sekunder. Tekan tombol sekali untuk memilih opsi yang berbeda, dan tekan lama tombol untuk mengonfirmasi opsi yang dipilih.



- Sesuaikan Output: Tekan tombol api 3 kali dalam 2 detik untuk menyesuaikan watt pilihan Anda.
- Kunci/Buka Kunci: Tekan tombol api 4 kali dalam 2 detik untuk mengunci/membuka kunci tombol api.
- Pesan Segera TERKUNCI: Tombol api terkunci, tekan 4 kali untuk membuka kunci WAKTU HABIS: Vaping lebih dari 8 detik dan berhenti bekerja TEMP TINGGI: Tempture terlalu tinggi dan berhenti bekerja Baterai Rendah: Tegangan di bawah 3,2V dan berhenti bekerja Sirkuit Pendek: Sirkuit pendek kawat pemanas dan berhenti bekerja NO POD: Silakan periksa koneksi antara pod dan perangkat

PERHATIAN

- Jauhkan dari bahan yang mudah terbakar dan meledak untuk menghindari cedera.
- Harap jangan tinggalkan perangkat tanpa pengawasan saat mengisi daya.

- Bahasa Indonesia-2 -

INSTRUKCJE

- włączanie/wyłączenie: naciśnij przycisk ognia 5 razy w ciągu 2 sekund, aby go włączyć/wyłączyć.
- Vaping: gdy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk ognia lub pociągnij, aby waporyzować. Urządzenie przestanie działać, gdy waporyzacja będzie dłuższa niż 8 s ze względu na ochronę bezpieczeństwa.
- Opcje: Naciśnij przycisk dwukrotnie w ciągu 1,5 sekundy, aby wejść do drugiego interfejsu. Naciśnij przycisk raz, aby wybrać różne opcje, a następnie naciśnij długo przycisk, aby potwierdzić wybraną opcję.



- Dostosuj moc wyjściową: naciśnij przycisk ognia 3 razy w ciągu 2 sekund, aby dostosować preferowaną moc.
- Zablokuj/Odblokuj: Naciśnij przycisk ognia 4 razy w ciągu 2 sekund, aby zablokować/odblokować przycisk ognia.
- szybka wiadomość ZABLOKOWANO: przycisk ognia zablokowany, naciśnij 4 razy, aby odblokować TIME OUT: Vaping ponad 8s i przestań działać WYSOKA TEMPERATURA: temperatura zbyt wysoka i przerwanie pracy Niski poziom naładowania baterii: napięcie poniżej 3,2 V i przestań działać Zwarcie: Zwarcie przewodu grzejnego i przestań działać BRAK POD: Sprawdź połączenie między pod a urządzeniem

UWAGA

- Trzymaj się z dala od materiałów łatwopalnych i wybuchowych, aby uniknąć obrażeń.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas ładowania.

- Polski-2 -

ИНСТРУКЦИЯ

- Включение: нажмите кнопку старт 5 раз в 2 секунды, чтобы включить его.
- Вейпинг: когда устройство включено, нажмите кнопку старт, чтобы начать парить. По соображениям безопасности устройство перестанет работать, если длительность затяжки более 8 секунд.
- Варианты: Дважды нажмите кнопку в течение 1,5 секунд, чтобы войти во второй интерфейс. Нажмите кнопку один раз, чтобы выбрать различные параметры, и нажмите и удерживайте кнопку, чтобы подтвердить выбранный вариант.



- Отрегулируйте мощность: нажмите кнопку огня 3 раза за 2 секунды, чтобы настроить предпочитаемую мощность.
- Блокировка/разблокировка: нажмите кнопку огня 4 раза за 2 секунды, чтобы заблокировать/разблокировать кнопку огня.
- быстрое сообщение ЗАБЛОКИРОВАНО: кнопка огня заблокирована, нажмите 4 раза, чтобы разблокировать ТАЙМ-АУТ: парить более 8 секунд и перестать работать ВЫСОКАЯ TEMPERATURA: слишком высокая температура и перестает работать Низкий заряд батареи: напряжение ниже 3,2 В и перестает работать Короткое замыкание: короткое замыкание нагревательного провода и остановка работы NO POD: проверьте соединение между модулем и устройством.

ВНИМАНИЕ

- Пожалуйста, держитесь подальше от легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов, чтобы избежать травм.
- Пожалуйста, не оставляйте устройство без присмотра во время зарядки.

- Russian-2 -

تعليمات

- تشغيل / إيقاف: اضغط على زر النار 5 مرات في 2 ثانية لتشغيل / إيقاف ستيفت vape. أثناء تشغيل الجهاز، اضغط على زر إطلاق النار أو ارمم على طول من 8 ثواني بسبب حماية السلامة vaping الجهاز عن العمل عندما يكون ال الخيارات: اضغط على الزر مرتين خلال 1,5 ثانية للدخول إلى الواجهة الثانوية. اضغط على.
- زر مرة واحدة لتحديد خيارات مختلفة، واضغط طويلاً على الزر لتأكيد الخيار المحدد.



- ضبط الإخراج: اضغط على زر النار 3 مرات في 2 ثانية لضبط القوة الكيربانية المغضلة لديك.
- فتح / اقف: اضغط على زر النار 4 مرات في 2 ثانية لفتح / اقف زر النار.

رسالة فورية

- مغلق: زر النار مغلق، اضغط 4 مرات لفتح لأكثر من 8 ثوانٍ والتوقف عن العمل Vaping الوقت المستقطع: استخدام ال درجة حرارة عالية: الإجراء مرتفع للغاية وتوقف عن العمل بطارية منخفضة: الجهد أقل من 3,2 فولت وتوقف عن العمل ماس كهربائى: تسخين سلك ماس كهربائى وتوقف عن العمل يرجى التحقق من الاتصال بين الجراب والجهاز NO POD:

انتباه

- يرجى الانتباه عن المواد القابلة للاشتعال والانفجار لتجنب الإصابة.
- من فضلك لا تترك الجهاز دون مراقبة أثناء الشحن.

- عربي-2 -

INSTRUCCIONES

- Encendido: Pulse el botón de disparo 5 veces en 2s para encenderlo.
- Vaping: Mientras el dispositivo está encendido, pulse el botón de disparo para vapear. Se verá obligado a dejar de trabajar cuando el vaping es más de 8s una vez debido a la protección de la seguridad.
- Opciones: presione el botón dos veces en 1,5 segundos para ingresar a la interfaz secundaria. Presione el botón una vez para seleccionar diferentes opciones y mantenga presionado el botón para confirmar la opción seleccionada.



- Ajuste la salida: presione el botón de disparo 3 veces en 2 segundos para ajustar su potencia preferida.
- Bloquear/Desbloqueo: presione el botón de disparo 4 veces en 2 segundos para bloquear/desbloquear el botón de disparo.
- mensaje rápido BLOQUEADO: El botón de disparo bloqueado, presione 4 veces para desbloquear TIME OUT: Vapear más de 8s y dejar de funcionar ALTA TEMPERATURA: temperatura demasiado alta y deja de funcionar Batería baja: voltaje inferior a 3,2 V y deja de funcionar Cortocircuito: cortocircuito del cable de calefacción y deja de funcionar SIN POD: compruebe la conexión entre el pod y el dispositivo

ATENCIÓN

El producto no se recomienda a jóvenes y no fumadores, a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Prohibida su venta a menores de 18 años. Evitar el impacto. Mantener alejado de la luz solar, las altas temperaturas y fuera del alcance de los niños y mascotas.

- Español-2 -